


NP600/NP500/NP400/NP500W **NEC**

Rychlý instalační průvodce

Krok **1**


Připojte Váš počítač k projektoru.



Krok **2**


1 Připojte dodaný napájecí kabel.

2 Stiskněte hlavní vypínač.




Krok 3

Sejměte víčko z objektivu.




Krok 4

Zapněte projektor.





Krok 5

Zvolte zdroj.




TIP:

Stiksněte AUTO ADJ., pro automatické nastavení obrazu PC.




Krok 6



Nastavte velikost a pozici obrazu.




Nastavte polohovatelnou nohu.



ZOOM




Fokus



Korekce trapezoidu




Možná je také automatická korekce trapezoidu.




Krok 7

1 Vypněte projektor.



2 Stiskněte hlavní vypínač.



Odpojte napájecí kabel.